SLEEPRESS

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с этой инструкцией. Она относится к диванам, креслам, мягким кроватям, банкеткам, пуфам, мягким прикроватным тумбам и другим изделиям с мягкой обивкой. Используйте изделие и каждую его часть строго по функциональному назначению.



Устанавливайте мебель на ровную поверхность, чтобы все предусмотренные опоры устойчиво стояли на полу. Рекомендуемая температура воздуха при эксплуатации: от +10°C до +25°C, относительная влажность — 60–70%. Расстояние до ототопительных приборов — не менее 1 метра. Берегите мебель от прямого солнца, сырых стен, резких перепадов температуры и перегрева.



Не прыгайте, не ходите и не вставайте во весь рост на мебели; не позволяйте делать это детям. Не садитесь на подлокотники, спинки, изголовья и другие детали, не предназначенные для сидения. Не давите коленями на соединительные швы обивки, не раскачивайтесь на изделии. Избегайте ударов тяжёлыми предметами и контакта обивки с острыми и режущими предметами.



Нагрузку распределяйте равномерно и не превышайте допустимую для конкретного изделия. Излишняя нагрузка может деформировать каркас, опоры и мягкие наполнители. Если в изделии есть бельевой ящик, используйте его для постельных принадлежностей, не перегружая дно. На мягкие тумбы и другие изделия, не предназначенные для сидения, нельзя садиться или вставать.



Если мебель оснащена механизмом трансформации или подъёма, складывайте и раскладывайте её аккуратно, соблюдая правила безопасности. Периодически проверяйте болтовые и винтовые соединения и при необходимости подтягивайте крепёж. Если матрас дивана подолгу находится в сложенном состоянии, не реже раза в месяц раскладывайте его минимум на 8 часов.



Не передвигайте мебель волоком — это может повредить каркас, опоры и напольное покрытие. При перемещении слегка приподнимайте изделие и держите его за нижнюю часть каркаса, а не за подлокотники или декоративные элементы. При необходимости используйте защиту напольного покрытия от следов ножек и механизмов.



Для хранения желательно использовать заводскую или аналогичную упаковку. Рекомендуемые условия хранения: температура от +15°C до +28°C, относительная влажность 30–80%. Проветривайте помещение с мебелью не реже одного раза в месяц. После транспортировки или хранения при отрицательной температуре выдержите изделие в тёплом помещении в упаковке не менее суток.



Для регулярного ухода за обивкой используйте мягкую щётку или подходящую насадку пылесоса; не применяйте щётки с жёсткой щетиной и не пылесосьте ткань слишком часто. Не стирайте обивку и съёмные мебельные чехлы в домашних условиях. Для основательной очистки предпочтительна специализированная химчистка.



Если на обивку попала жидкость, сразу удалите её с поверхности, не позволяя впитаться. При выведении пятен используйте минимум воды, наносите средство небольшими порциями от краёв пятна к центру. Предварительно проверьте его на незаметном участке и дождитесь высыхания. Не сушите обивку феном, утюгом, пылесосом или другими бытовыми приборами.



Окрашенные, лакированные и другие твёрдые элементы очищайте сухой мягкой тканью или подходящим пылесосом. Сразу удаляйте случайно попавшую жидкость. Не допускайте контакта мебели с растворителями, спиртом, ацетоном, кислотами и другими химически активными веществами; не используйте абразивные порошки и пасты.

Производитель.
ООО «ЮСОН»
г. Ковров, ул. Октябрьская, 24
Эл. почта: uson.33@yandex.ru

Поставщик.
ИП Варабин Олег Романович
г. Ковров, ул. Блинова, 72
Эл. почта: sleepress33@gmail.com