SLEEPRESS

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Матрасы должны храниться в закрытых отапливаемых помещениях. Оптимальная температура хранения должна составлять от +10°С до +25°С и при влажности не более 80%. Во время хранения должны быть исключены резкие перепады температур, ведущие к образованию конденсата. Условия хранения должны исключать воздействия влаги, яркого солнечного света и агрессивных сред на продукцию. Хранение матраса производится в строго горизонтальном положении.



Эксплуатируйте матрас в сухом, проветриваемом помещении. Матрас не должен лежать рядом с огнеопасными приборами и источниками открытого огня. При нахождении матраса в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов, его поверхность должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева не должна превышать +40°С.



Герметичная упаковка матраса защищает его от воздействия внешних факторов, таких как влага или загрязнения, но и сокращает производственный запах нового изделия, как у любой новой вещи. После снятия упаковки перед эксплуатацией матрас необходимо проверить в просторном помещении не менее 2-х недель, чтобы удалить производственный запах. Для ускорения этого процесса, матрас рекомендуется пропылесосить. В дневное время советуем вам освободить матрас от постельных принадлежностей. После соблюдения всех рекомендаций интенсивность запаха снизится, а через 30 дней он станет минимальным. При регулярном использовании матраса необходимо его проветривать и просушивать. Данная процедура должна проводиться не реже, чем 1 раз в месяц.



Используйте матрас на сплошной, ровной, горизонтальной поверхности или качественной основе с упругими ламелями. Запрещается эксплуатировать матрас на кровати с панцирной сеткой, диванах или других поверхностях, создающих эффект гамака. Матрас не должен свисать с основы. Также запрещается использовать матрас фактическим размером более 1,5 см по длине или ширине, чем внутреннее посадочное место в постели. Для гибких оснований с гибкими ламелями необходимо соблюдать допустимую нагрузку на одно спальное место (до 140 кг, включая вес матраса). Нагрузка на матрас должна приходиться на места выступления ламелей вверх. Расстояние между ламелями в основной части основания не должно превышать 8см. Для матрасов шириной более 140 см желательно использовать основу, которая укомплектована дополнительной пятой ножкой. Принятие матрасом формы основы, на которой он эксплуатируется, не является производственным дефектом.



При эксплуатации матраса на основании с упругими ламелями жесткость матраса изменится – матрас станет более мягким чем заявлено, за счет гибкости ламелей.



Переворачивайте матрас, меняя местами верхнюю и нижнюю стороны, один раз в пол года и один раз в 3 месяца – меняя положение «голова - ноги». Это необходимо для восстановления слоев настила в процессе эксплуатации.



Для сохранения чистоты матраса используйте наматрасники и защитные чехлы, которые помогут продлить срок службы изделия.



При эксплуатации берегите матрас от воздействия жидкостей и химикатов. Возможна сухая чистка с помощью пылесоса. Водорастворимые пятна лучше удалить средством для чистки мягкой мебели или мыльным раствором. Сушите матрас на воздухе, не применяя утюга.



Нельзя прыгать и ходить по матрасу, в том числе детям.
Нельзя ставить на поверхность матраса горячие предметы или предметы, имеющие острые и режущие опоры.



Нельзя складывать или сгибать матрас при транспортировке и хранении.

Производитель.
ООО «ЮСОН»
г. Ковров, ул. Октябрьская, 24
Эл. почта: uson.33@yandex.ru

Поставщик.
ИП Варабин Олег Романович
г. Ковров, ул. Блинова, 72
Эл. почта: sleepress33@gmail.com